

# neodisher® Alka 220



Lúgos kémhatású folyékony gépi mosogatószer  
Foszfát- és aktívklór-mentes termék  
OKBI/563/2000. ad 2731-22/2000 OÉTI.

**Fő alkalmazási területek:** Gépi mosogathoz a vendéglátóiparban, szállodákban, napközikben, otthonokban és kórházakban.

**Tulajdonságok:** A neodisher Alka 220 folyékony, intenzív tisztító hatású gépi mosogatószer. Erőteljes tisztító és diszpergáló hatása révén a különösen magas fehérje és keményítő tartalmú ételmaradékokat gyorsan feláztatja és diszpergálja, még akkor is ha azok beszáradtak, vagy odaégtek. A neodisher Alka 220 higiénikusan, kifogástalanul tisztít, ha a mosóoldat hőmérséklete 60 °C feletti. Ezt a GD 3126/2-91 számú szakértői nyilatkozat garantálja.

A vendéglátó-ipari mosogatószereket és -gépeket felügyelő német munkacsoport ajánlása szerint > 5 ° d vízkeménység esetén ajánlatos a mosogatógéphez vízlágyító berendezést felszerelni.

A termék a porcelánt, a nemesacélt és a műanyag edényeket nem támadja meg. Alumínium, eloxál és könnyűfém ötvözetek mosogatására nem alkalmas.

**Adagolás:** 2 - 4 ml/l, ajánlott hőmérséklet: 60 - 65 °C.  
A neodisher Alka 220 mosóoldatai maradéktalanul leöblíthetők.

**Műszaki adatok:** Fajsúly (20 °C): 1,4 g/cm<sup>3</sup>  
pH-érték: (20 °C-os deszt. vízben) 2 - 4 ml/l: 12,3 - 13,0  
Viszkozitás (koncentrátum 20 °C-on): < 50 mPas  
Vezetőképesség (60 °C-os deszt. vízben) 3 g/l: 9,4 mS/cm  
Titrálási faktor: 0,25 (neodisher titrálási utasítás szerint)

**Összetétel:** EG-ajánlásnak megfelelő összetevők:  
< 5 % foszfonátok, polikarboxilátok  
Egyéb hatóanyagok: alkáliák, szerves savak sói

**Fiziológia:** A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett megfelel a német élelmiszertörvénynek LMBG).

**Tárolás:** Fagymentesen tárolandó!

**Veszélyek és**

**balesetvédelmi ajánlások:** Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében:

C - maró hatású

Folyékony nátriumhidroxid: > 5 %

**Veszélyek:**

R 35 - Súlyos égési sérülést okoz.

**Balesetvédelmi ajánlások:**

- S 2 Gyermekektől elzárt helyen tárolandó.
- S 26 Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz.
- S 27 A termékkel szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni.
- S 28 Ha bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel.
- S 36/37/39 Védőöltözet, védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő használata kötelező.
- S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjon orvost (az orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható címkét).